

ZAPFWELLEN-VERBINDUNG

GDS KLAUENKUPPLUNG

Gerätemodul · Zapfwellen-Modul



ANSICHT 1



ANSICHT 2

Die GDS Klauenkupplung wird am GDS shaft angebracht. Die Gelenkwelle vom Gerät wird an die Profiwelle der Klauenkupplung gesteckt.

Die eigens entwickelte Klauenkupplung ermöglicht eine sichere Zapfwellenverbindung zwischen Arbeits- und Zugmaschine.

MERKMALE

KLAUENKUPPLUNG

FLEXIBEL

ZAPFWELLE

IM ÜBERBLICK

BESCHREIBUNG

BESTANDTEILE

- Buchse
- Lager
- Schraubensatz

SPEZIFIKATION

- Zwischenstück: Anschluss der Gelenkwelle vom Gerät zur GDS Klauenkupplung
- Bestehende Gelenkwelle am Gerät wird am GDS shaft / an der Klauenkupplung zwischengesteckt

MONTAGE

- Fachwerkstätte
- Montage an GDS shaft – flexible Verbindung, wird individuell an Maschinen abgestimmt

AUF EINEN BLICK

TECHNISCHE DATEN

FUNKTION	Zapfwellenverbindung
MONTAGE	An GDS shaft
ANPASSUNG	Individuell an Maschinen
VERBINDUNG	Flexibel



Arbeitsmaschinen in **Sekunden ankuppeln** – ohne auszusteigen.